

ヒューズボックスカプラG(34P) (メス)

G

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

<input type="checkbox"/>	22	-	-
<input type="checkbox"/>	23	RED	STOP_SW
<input type="checkbox"/>	24	PUR	IG1_BACK_LT
<input type="checkbox"/>	25	BLU	L_TURN
<input type="checkbox"/>	26	WHT	BACK_LT
<input type="checkbox"/>	27	YEL	R_TURN
<input type="checkbox"/>	28	-	-
<input type="checkbox"/>	29	RED	F-CAN B_L
<input type="checkbox"/>	30	-	-
<input type="checkbox"/>	31	-	-
<input type="checkbox"/>	32	PNK	B-CAN_L
<input type="checkbox"/>	33	PNK	B-CAN_L
<input type="checkbox"/>	34	-	-